

Enregistreur vocal « Profi »

128 Mo de mémoire



Contenu :

- Enregistreur vocal
- Manuel d'utilisation
- 1x câble de chargement USB (type A)
- bandoulière avec fermeture rapide

Informations importantes

- Veuillez conserver les informations contenues dans ce guide de l'utilisateur pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Veuillez lire toutes les instructions dans leur intégralité avant de les mettre en œuvre.
- Pour le nettoyage, essuyez la surface avec un chiffon propre et humide.
- Ne laissez pas le produit entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Tenir le produit à l'écart de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Si votre produit ne fonctionne pas correctement, veuillez l'éteindre et le rallumer pour le réinitialiser..

Utilisation

Pour mettre en marche l'enregistreur vocal « Profi », placez l'interrupteur à coulisse sur ON. La LED s'allume en jaune en continu pour indiquer que l'appareil est sous tension.

Enregistrement

Pour effectuer un enregistrement, appuyez brièvement sur le bouton rouge d'enregistrement. Un simple bip retentit et la LED s'allume en rouge. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton d'enregistrement, un double bip retentit et la LED s'allume en vert continu.

Lecture

Pour lire l'enregistrement, appuyez brièvement sur le bouton vert de lecture. La lecture démarre. Pour mettre la lecture en pause, appuyez à nouveau brièvement sur la touche de lecture verte. La LED clignote en jaune. Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche de lecture verte pendant 1 à 2 secondes. La LED s'allume en jaune de manière continue. La lecture audio peut être diffusée par le haut-parleur interne ou par les écouteurs.

Passer à l'enregistrement suivant

Pour passer à la piste suivante, appuyez sur le bouton de lecture pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un seul bip, la LED clignote rapidement en vert. Veuillez noter que cela ne fonctionne que si la lecture de la piste en cours est en pause. Appuyez brièvement sur le bouton de lecture pour lire la piste précédente.

Bouton de réglage du volume

Utilisez les commandes de volume pour augmenter ou diminuer le volume.

Supprimer des enregistrements

Pour supprimer un enregistrement individuel, mettez le titre en pause pendant la lecture, puis appuyez longuement sur le bouton d'enregistrement (15

secondes) jusqu'à ce que la LED clignote en rouge, puis relâchez le bouton. Lorsque le titre a été effacé, la LED s'allume en vert de manière continue. Pour effacer tous les titres, appuyez sur le bouton d'enregistrement (15 secondes) pendant la lecture jusqu'à ce que la LED clignote en rouge, puis relâchez le bouton. Lorsque tous les titres ont été effacés, la LED s'allume en vert en continu. Les fichiers peuvent également être effacés sur le PC, l'enregistreur vocal doit pour cela être connecté à celui-ci via USB.

Connecter l'enregistreur vocal au PC

Assurez-vous que l'enregistreur vocal est éteint. Retirez le capuchon de base de l'enregistreur vocal et branchez le port USB de l'enregistreur vocal sur un port USB du PC. La LED clignote en plusieurs couleurs.

Une fois connecté au PC, l'enregistreur vocal s'affiche comme un lecteur USB. L'enregistreur vocal stocke vos enregistrements dans le dossier MIC_REC. Les fichiers peuvent être copiés vers ou depuis l'appareil.

Remarque : Pendant la connexion à un PC, la batterie de l'enregistreur vocal se recharge.

Sprach-Rekorder aufladen

- Lorsque l'enregistreur vocal a encore 10% d'autonomie, les LED clignent en rouge - un chargement est nécessaire.
- Assurez-vous que l'enregistreur vocal est éteint.
- Retirez le capuchon de base de l'enregistreur vocal.
- Branchez le connecteur USB de l'enregistreur vocal sur une station d'accueil USB, un chargeur USB approprié ou un PC.
- Pendant le chargement, la LED clignote en rouge toutes les quelques secondes.
- Lorsque le chargement est terminé, la LED s'allume en vert en continu.
- Le chargement complet de l'enregistreur vocal peut prendre jusqu'à 2-3 heures.
- Après une charge complète, l'enregistreur vocal peut être utilisé activement pendant environ 2 à 3 heures.

Précautions pour l'accu

L'enregistreur vocal est équipé d'une pile au lithium (accu) qui ne peut pas être remplacée. NE TENTEZ PAS de retirer la batterie !

Piles usagées

Ce produit est fabriqué avec des composants et matériaux de grande qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Nous sommes donc dans l'obligation légale de vous informer que :

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu d'apporter les piles usagées à un centre de collecte correspondant. Vous pouvez apporter vos piles usagées aux points de collecte publics de votre municipalité ou partout où des piles de ce type sont vendues. Vous pouvez également renvoyer ou rapporter gratuitement vos piles usagées à notre entrepôt d'expédition (voir ci-dessous). Si vous souhaitez faire usage de cette possibilité, veuillez envoyer vos piles usagées avec la mention « usagé » à l'adresse suivante :

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Allemagne

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Deggendorfstr. 5 · 4030 Linz · Autriche

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Stemmerstr. 54 · 8238 Bisingen · Suisse

Veuillez noter que nous ne sommes tenus de reprendre que les piles usagées du type que nous employons ou avons employées neuves dans notre gamme et dans les quantités habituelles pour les consommateurs.

Les piles usagées contiennent des matières premières précieuses qui sont réutilisées.

Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que les piles et batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Pb : la pile contient plus de 0,004 % de plomb en masse

Cd : la b contient plus de 0,002 % de cadmium en masse

Hg : la b contient plus de 0,0005 % de mercure en masse



Appareils électroménagers usés

Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être collectés séparément des déchets ménagers et apportés gratuitement à l'un des points de collecte municipaux. Les piles et batteries usagées qui ne sont pas intégrées à l'appareil doivent en être retirées avant d'être remis à un point de collecte fixe. La suppression des données personnelles sur les appareils usagés est à votre propre charge.



Inscription au registre DEEE : 79696058 | Identifiant ARA/ERA : 40640