



Enregistreur vocal de groupe

« Mini », 6 pcs.

Information importante (Conservez-les précieusement)

- La durée d'enregistrement est de 10 secondes maximum
- Votre enregistreur vocal « mini » contient trois piles boutons 1,5 V LR44. Celles-ci ne sont pas rechargeables.
- Retirez toujours complètement les piles boutons déchargées. Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.
- Veillez à la bonne orientation (polarité) des piles lorsque vous les insérez.
- Les piles ne doivent pas être changées par des enfants.
- Utilisez un tournevis approprié pour ouvrir et fermer le compartiment de la batterie.
- Évitez tout contact de l'appareil avec l'eau.

Utilisation

- Avant la première utilisation, enlever la protection contre la décharge de la batterie (autocollant sur la borne de la batterie).
- Pour effectuer des enregistrements vocaux, placez l'interrupteur à coulisse situé à la base de l'appareil sur REC.
- Poussez la plaque perforée vers le bas pendant la durée de l'enregistrement.
- À chaque nouvel enregistrement, l'enregistrement précédent est complètement effacé.
- Pour la lecture vocale, placez l'interrupteur à coulisse situé au bas de l'enregistreur sur PLAY.
- En appuyant brièvement sur la plaque perforée, l'enregistrement est lu.
- En cas de non-utilisation, positionner l'interrupteur à coulisse sur OFF (position centrale).

Piles usagées

Ce produit est fabriqué avec des composants et matériaux de grande qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Nous sommes donc dans l'obligation légale de vous informer que :

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu d'apporter les piles usagées à un centre de collecte correspondant. Vous pouvez apporter vos piles usagées aux points de collecte publics de votre municipalité ou partout où des piles de ce type sont vendues. Vous pouvez également renvoyer ou rapporter gratuitement vos piles usagées à notre entrepôt d'expédition (voir ci-dessous). Si vous souhaitez faire usage de cette possibilité, veuillez envoyer vos piles usagées avec la mention « usagé » à l'adresse suivante :

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Allemagne

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Deggendorfstr. 5 · 4030 Linz · Autriche

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Stemmerstr. 54 · 8238 Bisingen · Suisse

Veuillez noter que nous ne sommes tenus de reprendre que les piles usagées du type que nous employons ou avons employées neuves dans notre gamme et dans les quantités habituelles pour les consommateurs.

Les piles usagées contiennent des matières premières précieuses qui sont réutilisées.

Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que les piles et batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Pb : la pile contient plus de 0,004 % de plomb en masse

Cd : la pile contient plus de 0,002 % de cadmium en masse

Hg : la pile contient plus de 0,0005 % de mercure en masse



Appareils électroménagers usés

Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être collectés séparément des déchets ménagers et apportés gratuitement à l'un des points de collecte municipaux. Les piles et batteries usagées qui ne sont pas intégrées à l'appareil doivent en être retirées avant d'être remis à un point de collecte fixe. La suppression des données personnelles sur les appareils usagés est à votre propre charge.



Inscription au registre DEEE : 79696058 | Identifiant ARA/ERA : 40640

Fabricant :

TTS Group LTD
Unit 1, Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire
NG17 9GU
UK

Distribution :

TimeTEX
HERMEDIA Verlag GmbH
Ländenstraße 10
93339 Riedenburg
Germany



Attention !

Ne convient pas aux
enfants de moins de
36 mois ne convient
pas.
Risque d'étouffement.
Petites pièces.

©TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Germany
TimeTEX AT · Linz | TimeTEX CH · Bisingen

www.timetex.com
info@timetex.com

Art. 62626

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement.