




Bruiteur

« 0-mètre du bavardage »

Instructions (Conservez-les précieusement)

- Pour mettre l'appareil en marche, appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » situé en haut de votre couteau à découper.
Couteau.
- Pour régler la limite du niveau sonore, utilisez les boutons + (augmenter) et - (diminuer) jusqu'à ce que le voyant vert atteigne le niveau souhaité.
- Si un son est émis en dessous de la valeur limite définie, les LED vertes s'allument jusqu'au niveau sonore atteint.
- Dès que le son dépasse la valeur limite définie, toutes les LED rouges s'allument en plus des vertes, jusqu'au niveau sonore atteint.



Changer les piles

- Pour le bruiteur, vous avez besoin de 3 piles AAA (fournies).
- Enlevez le couvercle du compartiment à piles, retirez les piles usagées avec précaution et jetez-les de manière responsable.
- Insérez des piles neuves en respectant la polarité.
- Refermez le compartiment à piles.

Autres informations importantes

- Pour le nettoyer, essuyez l'appareil avec un chiffon propre et humide.
- Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Protégez l'appareil de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- En cas de dysfonctionnement de votre produit, veuillez l'éteindre et le rallumer pour le réinitialiser.

Piles usagées

Ce produit est fabriqué avec des composants et matériaux de grande qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Nous sommes donc dans l'obligation légale de vous informer que :

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu d'apporter les piles usagées à un centre de collecte correspondant. Vous pouvez apporter vos piles usagées aux points de collecte publics de votre municipalité ou partout où des piles de ce type sont vendues. Vous pouvez également renvoyer ou rapporter gratuitement vos piles usagées à notre entrepôt d'expédition (voir ci-dessous). Si vous souhaitez faire usage de cette possibilité, veuillez envoyer vos piles usagées avec la mention « usagé » à l'adresse suivante :

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Allemagne

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Deggendorfstr. 5 · 4030 Linz · Autriche

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Stemmerstr. 54 · 8238 Bisingen · Suisse

Veuillez noter que nous ne sommes tenus de reprendre que les piles usagées du type que nous employons ou avons employées neuves dans notre gamme et dans les quantités habituelles pour les consommateurs.

Les piles usagées contiennent des matières premières précieuses qui sont réutilisées.

Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que les piles et batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Pb : la pile contient plus de 0,004 % de plomb en masse

Cd : la b contient plus de 0,002 % de cadmium en masse

Hg : la b contient plus de 0,0005 % de mercure en masse



Appareils électroménagers usés

Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être collectés séparément des déchets ménagers et apportés gratuitement à l'un des points de collecte municipaux. Les piles et batteries usagées qui ne sont pas intégrées à l'appareil doivent en être retirées avant d'être remis à un point de collecte fixe. La suppression des données personnelles sur les appareils usagés est à votre propre charge.



Inscription au registre DEEE : 79696058 | Identifiant ARA/ERA : 40640

Fabricant :

TTS Group LTD
Unit 1, Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire
NG17 9GU
UK

Distribution :

TimeTEX
HERMEDIA Verlag GmbH
Ländenstraße 10
93339 Riedenburg
Germany



Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement.

©TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Germany
TimeTEX AT · Linz | TimeTEX CH · Bisingen

Emballage à conserver à des fins de preuve.

www.timetex.com
info@timetex.com

Art. 62629