



# Sprach-Rekorder

„Individual“

## Bedienungsanleitung

1. Schieben Sie den Schalter auf der Unterseite auf Record.
2. Halten Sie die Haupttaste gedrückt. Die LED leuchtet und es kann bis zu 30 Sek. in das Mikrofon auf der Unterseite des Geräts gesprochen werden.
3. Lassen Sie die Haupttaste los, wenn die Aufnahme beendet ist.
4. Schieben Sie den Schalter auf Play.
5. Drücken Sie kurz die Haupttaste. Das Gerät beginnt mit der Wiedergabe der aufgezeichneten Töne und die LED blinkt nach Abschluss kurz auf.
6. Wenn der Sprach-Rekorder nicht in Gebrauch ist, schieben Sie den Schalter auf OFF, um die Batterien zu schonen.
7. Die durchsichtige Kunststoffabdeckung kann durch Abziehen vom Unterteil gelöst werden. (Beim ersten Abziehen kann die Abdeckung etwas fester sitzen.)
8. Sie können Ihre eigenen Bilder unter der Kunststoffabdeckung platzieren und den Deckel wieder aufstecken.

## Wichtige Informationen

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Der Sprach-Rekorder benötigt 3x AAA-Batterien. Die Batterien sollten nur von einem Erwachsenen gewechselt werden. Entfernen Sie leere Batterien aus dem Sprach-Rekorder. Verwenden Sie keine neuen und alten Batterien gemischt. Nur Batterien des gleichen oder eines vergleichbaren Typs verwenden. Wechseln Sie die Batterien, wenn die Funktion gestört wird.

Der Sprach-Rekorder darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.

**WARNUNG** Erstickungsgefahr - Kleinteile nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

### Batterieentsorgung

Dieses Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Bestandteile hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Aus diesem Grund sind wir gesetzlich verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Endnutzer sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien einer geeigneten Sammelstelle zuzuführen. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Kommune oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Sie können Ihre Altbatterien auch unentgeltlich an unserem Versandlager (s.u.) zurückgeben oder dorthin zurücksenden. Falls Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, schicken Sie Ihre Altbatterien mit dem Vermerk „gebraucht“ an folgende Adresse:

**TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH**  
**Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Germany**

Bitte beachten Sie, dass sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben sowie auf die für Endnutzer üblichen Mengen.


Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden.

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.

Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber



### Elektroaltgeräte-Entsorgung

Das Zeichen „durchgestrichene Mülltonne“ bedeutet: Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Diese sind vielmehr einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen und hierzu kostenlos bei einer der kommunalen Sammelstelle abzugeben. Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe bei einer stationären Annahmestelle von diesem zu trennen. Für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten haben Sie eigenverantwortlich Sorge zu tragen.

