

Sprach-Rekorder „Profi“

128 MB Speicher



Inhalt:

- Sprach-Rekorder
- Benutzerhandbuch
- 1x USB-Ladekabel (Typ A)
- Umhängeband mit Schnellverschluss

Wichtige Informationen

- Bitte bewahren Sie die Informationen in diesem Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- Bitte lesen Sie alle Anweisungen vollständig durch, bevor Sie sie umsetzen.
- Wischen Sie zum Reinigen die Oberfläche mit einem sauberen feuchten Tuch ab.
- Lassen Sie das Produkt nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Halten Sie das Produkt von direkter Sonneneinstrahlung und Hitze fern.
- Wenn Ihr Produkt fehlerhaft funktioniert, schalten Sie es bitte aus und wieder ein, um es zurückzusetzen.

Nutzung

Um den Sprach-Rekorder „Profi“ einzuschalten, stellen Sie den Schiebeschalter auf ON. Die LED leuchtet durchgängig gelb, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Aufzeichnung

Um eine Aufnahme zu machen, drücken Sie kurz die rote Aufnahme-Taste. Es ertönt ein einzelner Piepton und die LED leuchtet rot. Um die Aufnahme zu beenden drücken Sie erneut kurz die Aufnahmetaste, es ertönt ein doppelter Piepton und die LED leuchtet durchgängig grün.

Wiedergabe

Um die Aufnahme abzuspielen, drücken Sie kurz die grüne Wiedergabe-Taste. Die Wiedergabe startet. Um die Wiedergabe zu pausieren, drücken Sie erneut kurz die grüne Wiedergabe-Taste. Die LED blinkt gelb. Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie die grüne Wiedergabetaste 1-2 Sekunden. Die LED leuchtet durchgängig gelb.

Die Audio-Wiedergabe kann über den internen Lautsprecher oder die Kopfhörer ausgegeben werden.

Zur nächsten Aufnahme wechseln

Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie die Wiedergabetaste 3 Sekunden lang, bis ein einzelner Piepton ertönt, die LED blinkt schnell grün. Bitte beachten, dies funktioniert nur bei pausierter Wiedergabe des aktuellen Titels. Drücken Sie kurz die Wiedergabetaste, um den vorherigen Titel abzuspielen.

Lautstärkeregler

Verwenden Sie die Lautstärkeregler, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Aufnahmen löschen

Um eine einzelne Aufnahme zu löschen, halten Sie den Titel während

der Wiedergabe an und drücken Sie dann lange auf die Aufnahme-Taste (15 Sekunden), bis die LED rot blinkt, dann lassen Sie die Taste los. Wenn der Titel gelöscht wurde, leuchtet die LED durchgehend grün.

Um alle Titel zu löschen, betätigen Sie während der Wiedergabe die Aufnahme-Taste (15 Sekunden), bis die LED rot blinkt, und lassen Sie dann die Taste los. Wenn alle Titel gelöscht wurden leuchtet die LED dauerhaft grün. Dateien können auch am PC gelöscht werden, dazu muss der Sprach-Rekorder an diesen per USB angeschlossen werden.

Sprach-Rekorder mit PC verbinden

Stellen Sie sicher, dass der Sprach-Rekorder ausgeschaltet ist. Entfernen Sie die Basiskappe vom Sprach-Rekorder und stecken Sie den Sprach-Rekorder-USB-Anschluss in einen USB-Anschluss am PC. Die LED blinkt in mehreren Farben.

Nach dem Anschließen am PC wird das Sprach-Rekorder als USB-Laufwerk angezeigt. Im MIC_REC-Ordner speichert der Sprach-Rekorder Ihre Aufnahmen. Dateien können auf oder von dem Gerät kopiert werden.

Hinweis: Während dem Anschluss an einen PC wird der Sprach-Rekorderakku aufgeladen.

Sprach-Rekorder aufladen

- Wenn der Sprach-Rekorder noch 10% Akkulaufzeit hat, blinken die LED rot – ein Ladevorgang ist erforderlich.
- Stellen Sie sicher, dass das Sprach-Rekorder ausgeschaltet ist.
- Entfernen Sie die Basiskappe vom Sprach-Rekorder.
- Stecken Sie den USB-Anschluss des Sprach-Rekorders in eine USB-Dockingstation, ein geeignetes USB-Ladegerät oder den PC.
- Während des Ladevorgangs blinkt die LED alle paar Sekunden rot.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED dauerhaft grün.
- Das vollständige Aufladen des Sprach-Rekorders kann bis zu 2-3 Stunden dauern.
- Nach dem vollständigen Aufladen kann Sprach-Rekorder ca. 2-3 Stunden aktiv genutzt werden.

Vorsichtsmaßnahmen für den Akku

Der Sprach-Rekorder Lithiumbatterie (Akku) welcher nicht ausgetauscht werden kann. UNTERLASSEN SIE Versuche, den Akkus zu entfernen!

Batterieentsorgung

Möglicherweise haben Sie einen Artikel erworben, der Batterien / Akkus (nachfolgend nur als (Alt-)Batterien bezeichnet) enthält. Aus diesem Grund sind wir gesetzlich verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Endnutzer sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien einer geeigneten Sammelstelle zuzuführen. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Kommune oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Sie können Ihre Altbatterien auch unentgeltlich an unser Versandlager (s.u.) zurückgeben oder dorthin zurücksenden. Falls Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, schicken Sie Ihre Altbatterien mit dem Vermerk „gebraucht“ an folgende Adresse:

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH

Ländenstraße 10 • 93339 Riedenburg • Germany

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH

Deggendorfstr. 5 • 4030 Linz • Austria

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH

Stemmerstr. 54 • 8238 Büsingen • Schweiz

Bitte beachten Sie, dass sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben sowie auf die für Endnutzer üblichen Mengen.

Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden.

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.

Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber



Elektroaltgeräte-Entsorgung

Das Zeichen „durchgestrichene Mülltonne“ bedeutet: Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Diese sind vielmehr einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen und hierzu kostenlos bei einer der kommunalen Sammelstelle abzugeben. Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe bei einer stationären Annahmestelle von diesem zu trennen. Für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten haben Sie eigenverantwortlich Sorge zu tragen.



WEEE-Reg.-Nr.: 79696058 | ARA/ERA-Nr.: 40640