

Anleitung (Bewahren Sie diese sorgfältig auf)

- Mit dem Sprach-Rekorder können Sie Audioaufnahmen von max. 10 Sekunden aufzeichnen.
- Die Klammer hat eine Spannweite von ca. 3 cm und kann fast überall befestigt werden.

Aufzeichnung

- Schieben Sie den Schiebeschalter auf der Seite der Klammer auf „Rec“.
- Berühren Sie die beiden Metall-Kontakte am unteren Ende der Klammer. Es ertönt ein kurzer Signalton und die rote LED leuchtet auf.
- Sprechen Sie klar in das Mikrofon in der Mitte der Klammer.
- Berühren Sie erneut die Kontakte, um die Aufnahme zu beenden. Es ertönen zwei kurze Signaltöne und die rote LED erlischt, während die grüne kurz aufleuchtet.
- Jede neue Aufnahme löscht die vorhergehende.



Wiedergabe

- Schieben Sie den Schiebeschalter auf „Play“, um die Aufnahme abspielen zu können.
- Durch das Berühren der beiden Kontakte wird nun die Aufnahme abgespielt.
- Schieben Sie den Schiebeschalter auf „Off“, wenn Sie den Sprach-Rekorder ausschalten möchten.

Batterien wechseln

- Dieses Gerät benötigt 3 x 1,5 V AG13 Batterien. Verwenden Sie nur Batterien diesen Typs oder gleichwertige.
- Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs und entfernen Sie alte Batterien vorsichtig.
- Legen Sie die neuen Batterien ein. Versichern Sie sich, dass die Pole richtig liegen. Befestigen Sie danach die Abdeckung wieder.
- Verschiedene Batterietypen sowie alte und neue Batterien sollten nicht vermisch werden.
- Schwache Batterien sollten aus dem Gerät entfernt werden.
- Batterien sollten von einem Erwachsenen gewechselt werden.

Weitere wichtige Informationen

- Zum Reinigen wischen Sie das Gerät mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.
- Lassen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Schützen Sie das Gerät vor direktem Sonnenlicht und vor Hitze.

Batterieentsorgung

Möglicherweise haben Sie einen Artikel erworben, der Batterien / Akkus (nachfolgend nur als (Alt-)Batterien bezeichnet) enthält. Aus diesem Grund sind wir gesetzlich verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Endnutzer sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien einer geeigneten Sammelstelle zuzuführen. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Kommune oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Sie können Ihre Altbatterien auch unentgeltlich an unser Versandlager (s.u.) zurückgeben oder dorthin zurücksenden. Falls Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, schicken Sie Ihre Altbatterien mit dem Vermerk „gebraucht“ an folgende Adresse:

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH

Ländenstraße 10 • 93339 Riedenburg • Germany

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH

Deggendorfstr. 5 • 4030 Linz • Austria

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH

Stemmerstr. 54 • 8238 Büssingen • Schweiz

Bitte beachten Sie, dass sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben sowie auf die für Endnutzer üblichen Mengen.

Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden.

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.

Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber



Elektroaltgeräte-Entsorgung

Das Zeichen „durchgestrichene Mülltonne“ bedeutet: Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Diese sind vielmehr einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen und hierzu kostenlos bei einer der kommunalen Sammelstelle abzugeben. Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe bei einer stationären Annahmestelle von diesem zu trennen. Für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten haben Sie eigenverantwortlich Sorge zu tragen.



WEEE-Reg.-Nr.: 79696058 | ARA/ERA-Nr.: 40640

Hersteller:

TTS Group LTD

Unit 1, Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield

Nottinghamshire

NG17 9GU

UK

Vertrieb:

TimeTEX

HERMEDIA Verlag GmbH

Ländenstraße 10

93339 Riedenburg

Germany



Achtung!
Nicht für Kinder unter
36 Monaten geeignet.
Erstickungsgefahr.
Kleine Teile.

©TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH

Ländenstraße 10 • 93339 Riedenburg • Germany

TimeTEX AT • Linz | TimeTEX CH • Büssingen

Verpackung zu Nachweiszwecken aufbewahren.

www.timetex.com

info@timetex.com

Art. 62627