



Zeitdauer-Uhr „Digital“ Compact

Bedienungsanleitung



Manual | Manuel

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät aus dem Hause TimeTEX entschieden haben.

1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten

- Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch.
- Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Geräts und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch.
- Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- *Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf!*

2. Zu Ihrer Sicherheit:

- Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als in dieser Bedienungsanleitung dargestellt wird.
- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.



Vorsicht! Verletzungsgefahr:

- Bewahren Sie das Gerät und die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen, auseinander nehmen oder aufladen. Explosionsgefahr!
- Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren. Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden.
- Beim Hantieren mit ausgelaufenen Batterien chemikalienbeständige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!



Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit!

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
- Vor Feuchtigkeit schützen.

3. Inbetriebnahme:

- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Legen Sie eine neue 1,5 V AAA Batterie polrichtig ein.
- Das Display schaltet sich ein (00:00).
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

4. Bedienung:

4.1 Rücklauf-Uhr-Modus

- Die Zeit wird eingestellt, indem man über die Taste „MIN“ die gewünschte Minutenanzahl und über die Taste „SEC“ die gewünschte Sekundenanzahl eingibt.
- Um den Countdown zu starten wird die „Start/Stop“-Taste gedrückt.
- Nach Ablauf der Zeit ertönt ein Signalton für 30 Sekunden. Dieser kann vorzeitig beendet werden, indem man eine beliebige Taste drückt.
- Zur Korrektur der eingestellten Zeit bzw. um die Uhr auf „00:00“ zu stellen, drücken Sie gleichzeitig die Tasten „MIN“ + „SEC“.
- Die maximale Eingabezeit beträgt 99:59 (99 Minuten, 59 Sekunden).

4.2 Stoppuhr-Modus

- Für diesen Modus muss die Zeitanzeige immer auf 00:00 stehen, ansonsten wird automatisch der Rücklauf-Uhr-Modus ausgeführt.
- Um die Zeit auf 00:00 zu stellen, werden die Tasten „SEC“ + „MIN“ gleichzeitig gedrückt.
- Die Zeit wird gestartet und gestoppt, indem der „START/STOP“-Knopf betätigt wird.
- Die Zeitmessung kann beliebig oft durch Drücken der „START/STOP“-Taste unterbrochen und durch ein erneutes Drücken fortgesetzt werden.