



Zeitdauer-Uhr „lautlos“ XL

Bedienungsanleitung



Manual | Manuel

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät aus dem Hause TimeTEX entschieden haben.

1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten

- Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch.
- Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Geräts und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch.
- Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- *Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!*
- *Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf!*

2. Zu Ihrer Sicherheit:

- Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als in dieser Bedienungsanleitung dargestellt wird.
- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.



Vorsicht! Verletzungsgefahr:

- Bewahren Sie das Gerät und die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen, auseinander nehmen oder aufladen. Explosionsgefahr!
- Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren. Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden.
- Beim Hantieren mit ausgelaufenen Batterien chemikalienbeständige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!



Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit!

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
- Vor Feuchtigkeit schützen.

3. Inbetriebnahme:

- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Legen Sie zwei neue 1,5 V AA Batterien polrichtig ein.
- Ein kurzer Alarmton ertönt.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Bringen Sie den Schiebeschalter für die Lautstärke über dem Batteriefach in die gewünschte Position (siehe Punkt 4.1).
- Legen Sie die gewünschte Dauer des Signaltons fest bzw. ob überhaupt ein Ablauf-Signal gewünscht wird (siehe Punkt 4.1).
- Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

4. Bedienung:

- Stellen Sie die Zeitdauer-Uhr auf eine glatte und ebene Oberfläche und klappen zuvor den Ständer auf.
- Die rückseitig eingelassenen Magnete ermöglichen auch eine Befestigung an einer magnethaftenden Fläche.
- Die Zeitdauer-Uhr kann mit der rückseitigen Schlüsselloch-Aussparung auch an einer Wandaufhängung eingehängt werden.
- Stellen Sie die gewünschte Zeitdauer (1 – 60 Minuten) mit dem Drehknopf ein. Der Zeitbereich wird mit einer farbigen Restzeitanzeige markiert.
- Die Rückwärts-Zählung beginnt und die farbige Restzeitanzeige reduziert sich kontinuierlich.
- Nach Ablauf der Zeit ertönt ein Alarmton in der eingestellten Lautstärke.
- Der Alarmton kann komplett abgeschaltet bzw. die Dauer individuell eingestellt werden (siehe Punkt 4.1).
- Zum Beenden des Alarms können Sie den Drehknopf der farbigen Zeitscheibe kurz nach rechts und wieder zurück auf die Null-Position drehen.

4.1 Alarmeinstellungen:

Mit dem Schiebeschalter über dem Batteriefach können Sie das Ablaufsignal wie folgt einstellen:

Lautstärke: leise / laut

Alarmdauer: 0/1/3/6/10/15/20/25/30 Sekunden

Mit dem Drehschalter über dem Batteriefach können Sie die gewünschte Dauer des Alarms einstellen. Ist die Dauer auf 0 gestellt, ertönt kein Alarmton.

4.2 Batteriewechsel:

- Wenn die Funktionen schwächer werden, wechseln Sie bitte die Batterien.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien polrichtig eingelegt sind.

5. Pflege und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden! Vor Feuchtigkeit schützen.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Bewahren Sie Ihr Gerät an einem trockenen Platz auf.

6. Batterieentsorgung

Möglicherweise haben Sie einen Artikel erworben, der Batterien / Akkus (nachfolgend nur als (Alt-)Batterien bezeichnet) enthält. Aus diesem Grund sind wir gesetzlich verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Endnutzer sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien einer geeigneten Sammelstelle zuzuführen. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Kommune oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Sie können Ihre Altbatterien auch unentgeltlich an unserem Versandlager (s.u.) zurückgeben oder dorthin zurücksenden. Falls Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, schicken Sie Ihre Altbatterien mit dem Vermerk „gebraucht“ an folgende Adresse:

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Germany

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Deggendorfstr. 5 · 4030 Linz · Austria

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Stemmerstr. 54 · 8238 Büsingen · Schweiz

Bitte beachten Sie, dass sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben sowie auf die für Endnutzer üblichen Mengen.

Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden.

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.

Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber



Elektroaltgeräte-Entsorgung

Das Zeichen „durchgestrichene Mülltonne“ bedeutet: Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Diese sind vielmehr einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen und hierzu kostenlos bei einer der kommunalen Sammelstelle abzugeben. Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe bei einer stationären Annahmestelle von diesem zu trennen. Für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten haben Sie eigenverantwortlich Sorge zu tragen.



Technische Daten

Zeitdauer:	1 – 60 Minuten
Alarm-Lautstärke:	leise – laut (aus, wenn Alarm-Dauer auf 0)
Alarm-Dauer	0/1/3/6/10/15/20/25/30 Sekunden
Spannungsversorgung:	2 x 1,5 V AA Batterien
Gehäusemaße:	320 mm ø, 30/40 mm tief (ohne/mit Drehknopf)
Gewicht:	360 g (nur das Gerät)

Manual | Manuel:
www.timetex.com/docs

Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TimeTEX veröffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie unter Eingabe der auf der Verpackung bzw. dem Produkt verwendeten Artikelnummer auf unserer Homepage.

www.timetex.com | info@timetex.com

