



Minuteur « numérique » compacte

Instructions d'utilisation



Manual | Manuel

Merci d'avoir choisi cet appareil de la marque TimeTEX.

1. Avant d'utiliser l'appareil

- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.
- En respectant le mode d'emploi, vous éviterez également d'endommager l'appareil et de compromettre vos droits légaux en matière de garantie en cas d'utilisation incorrecte.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant du non-respect du présent mode d'emploi.
- *Veuillez prêter une attention particulière aux consignes de sécurité et conserver soigneusement ce mode d'emploi !*

2. Pour votre sécurité :

- N'utilisez pas ce produit d'une manière autre que celle décrite dans ce mode d'emploi.
- Il est interdit de réparer, de modifier ou d'altérer l'appareil de son propre chef.



Attention ! Risque de blessure :

- Conservez l'appareil et les piles hors de portée des enfants.
- Les piles peuvent être mortelles en cas d'ingestion. L'ingestion d'une pile peut entraîner de graves brûlures internes et la mort en moins de deux heures. Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou qu'elle a pénétré dans l'organisme d'une autre manière, consultez immédiatement un médecin.
- Ne jetez pas les piles au feu, ne les court-circuitiez pas, ne les démontez pas et ne les rechargez pas. Risque d'explosion !
- Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé. Pour éviter toute fuite, remplacez les piles faibles dès que possible.
- Portez des gants de protection résistants aux produits chimiques et des lunettes de sécurité lorsque vous manipulez des piles qui ont coulé !



Remarques importantes concernant la sécurité du produit !

- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs.
- Protégez-le de l'humidité.

3. Mise en service :

- Ouvrez le compartiment à piles.
- Insérez une pile AAA de 1,5 V en respectant la polarité.
- L'écran s'allume (00:00).
- Refermez le compartiment à piles.
- L'appareil est désormais prêt à fonctionner.

4. Mode d'emploi:

4.1 Mode horloge de retour

- Pour régler l'heure, entrez le nombre de minutes souhaité à l'aide de la touche « MIN » et le nombre de secondes souhaité à l'aide de la touche « SEC ».
- Pour lancer le compte à rebours, appuyez sur la touche « Start/Stop ».
- Une fois le temps écoulé, un signal sonore retentit pendant 30 secondes. Vous pouvez l'interrompre prématurément en appuyant sur n'importe quelle touche.
- Pour corriger le temps réglé ou pour remettre l'horloge à « 00:00 », appuyez simultanément sur les touches « MIN » + « SEC ».
- Le temps maximal pouvant être saisi est de 99:59 (99 minutes, 59 secondes).

4.2 Mode chronomètre

- Pour ce mode, l'affichage de l'heure doit toujours être réglé sur 00:00, sinon le mode « horloge à rebours » est automatiquement activé.
- Pour régler l'heure sur 00:00, appuyez simultanément sur les boutons « SEC » et « MIN ».
- Le chronomètre est démarré et arrêté en appuyant sur le bouton « START/STOP ».
- Le chronométrage peut être interrompu autant de fois que souhaité en appuyant sur le bouton « START/STOP » et repris