



Minuteur « silencieux » L

manuel d'utilisation



Manual | Manuel

Merci d'avoir choisi cet appareil de la marque TimeTEX.

1. Avant d'utiliser l'appareil

- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.
- En respectant le mode d'emploi, vous évitez également d'endommager l'appareil et de compromettre vos droits légaux en matière de défauts en raison d'une mauvaise utilisation.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant du non-respect du présent mode d'emploi.
- *Veuillez respecter particulièrement les consignes de sécurité !*
- *Conservez soigneusement ce mode d'emploi !*

2. Pour votre sécurité :

- N'utilisez pas le produit d'une manière autre que celle décrite dans ce mode d'emploi.
- Il est interdit de réparer, transformer ou modifier l'appareil de sa propre initiative.



Attention ! Risque de blessure :

- Conservez l'appareil et les piles hors de portée des enfants.
- Les piles peuvent être mortelles en cas d'ingestion. L'ingestion d'une pile peut entraîner de graves brûlures internes et la mort en moins de deux heures. Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou est entrée dans l'organisme d'une autre manière, consultez immédiatement un médecin.
- Ne jetez pas les piles au feu, ne les court-circuitiez pas, ne les démontez pas et ne les rechargez pas. Risque d'explosion !
- Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé. Afin d'éviter toute fuite, les piles faibles doivent être remplacées dès que possible.
- Portez des gants de protection résistants aux produits chimiques et des lunettes de sécurité lorsque vous manipulez des piles usagées !



Remarques importantes concernant la sécurité du produit !

- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs.
- Protégez de l'humidité.

3. Mise en service :

- Ouvrez le compartiment à piles.
- Insérez deux piles AA neuves de 1,5 V en respectant la polarité.
- Une brève alarme retentit.
- Refermez le compartiment à piles.
- Placez le curseur de réglage du volume situé au-dessus du compartiment à piles dans la position souhaitée (voir point 4.1).
- L'appareil est désormais prêt à l'emploi.

4. Utilisation :

- Placez le chronomètre sur une surface plane et lisse et dépliez au préalable le support.
- Les aimants encastrés à l'arrière permettent également une fixation sur une surface magnétique.
- L'horloge à durée peut également être accrochée à un support mural grâce à l'encoche en forme de trou de serrure située à l'arrière.
- Réglez la durée souhaitée (1 à 60 minutes) à l'aide du bouton rotatif. La plage de temps est indiquée par un affichage coloré du temps restant.
- Le compte à rebours commence et l'affichage coloré du temps restant diminue continuellement.
- Une fois le temps écoulé, une alarme retentit au volume réglé.
- Le signal sonore peut également être complètement désactivé (voir point 4.1).
- Pour désactiver l'alarme, tournez brièvement le bouton rotatif vers la droite, puis ramenez-le en position zéro.

4.1 Paramètres d'alarme:

Le commutateur à glissière situé au-dessus du compartiment à piles vous permet de régler le signal de fin de fonctionnement comme suit :

Volume sonore:  désactiver /  doucement /  fort

Durée de l'alarme : 3 secondes

4.2 Remplacement de la pile :

- Si les fonctions s'affaiblissent, veuillez remplacer les piles.
- Assurez-vous que les piles sont insérées dans le bon sens.

5. Entretien et maintenance

- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez pas de produits abrasifs ni de solvants ! Protégez-le de l'humidité.
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.
- Conservez votre appareil dans un endroit sec.

6. Piles usagées

Ce produit est fabriqué avec des composants et matériaux de grande qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Nous sommes donc dans l'obligation légale de vous informer que :

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu d'apporter les piles usagées à un centre de collecte correspondant. Vous pouvez apporter vos piles usagées aux points de collecte publics de votre municipalité ou partout où des piles de ce type sont vendues. Vous pouvez également renvoyer ou rapporter gratuitement vos piles usagées à notre entrepôt d'expédition (voir ci-dessous). Si vous souhaitez faire usage de cette possibilité, veuillez envoyer vos piles usagées avec la mention « usagé » à l'adresse suivante :

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Allemagne

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Deggendorfstr. 5 · 4030 Linz · Autriche

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Stemmerstr. 54 · 8238 Büsingen · Suisse

Veuillez noter que nous ne sommes tenus de reprendre que les piles usagées du type que nous employons ou avons employées neuves dans notre gamme et dans les quantités habituelles pour les consommateurs.

Les piles usagées contiennent des matières premières précieuses qui sont réutilisées.

Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que les piles et batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Pb : la pile contient plus de 0,004 % de plomb en masse

Cd : la b contient plus de 0,002 % de cadmium en masse

Hg : la b contient plus de 0,0005 % de mercure en masse



Appareils électroménagers usés

Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être collectés séparément des déchets ménagers et apportés gratuitement à l'un des points de collecte municipaux. Les piles et batteries usagées qui ne sont pas intégrées à l'appareil doivent en être retirées avant d'être remis à un point de collecte fixe. La suppression des données personnelles sur les appareils usagés est à votre propre charge. Sorge zu tragen.



Inscription au registre DEEE : 79696058 | Identifiant ARA/ERA : 40640

Données techniques

Durée:	1 à 60 minutes
Alimentation électrique :	2 piles AA de 1,5 V
Dimensions du boîtier :	190 mm de diamètre, 30/40 mm de profondeur (sans/avec bouton rotatif)
Poids :	360 g (nur das Gerät)



Manual | Manuel:
www.timetex.com/docs

Ce mode d'emploi ou des extraits de celui-ci ne peuvent être publiés qu'avec l'accord de TimeTEX. Les données techniques correspondent à l'état au moment de l'impression et peuvent être modifiées sans préavis. Vous trouverez les dernières données techniques et informations sur votre produit en saisissant la référence de l'article sur notre page d'accueil.

www.timetex.com | info@timetex.com

©TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Germany | TimeTEX AT · Linz | TimeTEX CH · Büsingen