



Enregistreur vocal

„Individuel“

Mode d'emploi

1. Schieben Sie den Schalter auf der Unterseite auf Record.
2. Maintenir le bouton principal enfoncé. La LED s'allume et il est possible de parler jusqu'à 30 secondes dans le microphone situé sur la partie inférieure de l'appareil.
3. Relâchez le bouton principal lorsque l'enregistrement est terminé.
4. Faites glisser le commutateur sur Play.
5. Appuyez brièvement sur le bouton principal. L'appareil commence à lire les sons enregistrés et la LED clignote brièvement à la fin.
6. Lorsque l'enregistreur vocal n'est pas utilisé, faites glisser l'interrupteur sur OFF pour économiser les piles.
7. Le couvercle en plastique transparent peut être détaché de la partie inférieure en le tirant. (Lors du premier retrait, il se peut que le couvercle soit un peu plus serré).
8. Vous pouvez placer vos propres images sous le couvercle en plastique et remettre le couvercle en place.

Informations importantes

Veuillez conserver ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

L'enregistreur vocal nécessite 3 piles AAA. Les piles ne doivent être changées que par un adulte. Retirez les piles usagées de l'enregistreur vocal. Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usagées. N'utiliser que des piles du même type ou d'un type comparable. Remplacez les piles lorsque le fonctionnement est perturbé.

L'enregistreur vocal ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.

AVERTISSEMENT Risque d'étouffement - les petites pièces ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans

Élimination des piles

Ce produit a été fabriqué à l'aide de matériaux et de composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. C'est pourquoi nous sommes légalement tenus d'attirer votre attention sur les points suivants :

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de remettre les piles usagées à un point de collecte approprié. Vous pouvez remettre vos piles usagées aux points de collecte publics de votre commune ou partout où des piles du type concerné sont vendues. Vous pouvez également déposer ou renvoyer gratuitement vos piles usagées à notre entrepôt d'expédition (voir ci-dessous). Si vous souhaitez faire usage de cette possibilité, envoyez vos piles usagées avec la mention « usagé » à l'adresse suivante :

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Germany

Veuillez noter que notre obligation de reprise se limite aux piles usagées du type que nous avons eu dans notre assortiment en tant que piles neuves ainsi qu'aux quantités habituelles pour les utilisateurs finaux.


Les piles usagées contiennent des matières premières précieuses qui sont recyclées.

La poubelle barrée signifie : les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Pb : batterie contenant plus de 0,004% de plomb en masse

Cd : Pile contenant plus de 0,002% masse de cadmium

Hg : la pile contient plus de 0,0005 % de mercure en masse.



Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques

Le symbole « poubelle barrée » signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être collectés séparément des déchets municipaux non triés et déposés gratuitement dans un point de collecte communal. Les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas enfermés dans l'appareil usagé doivent être séparés de celui-ci avant d'être remis à un point de collecte fixe. Il est de votre responsabilité d'effacer les données personnelles sur les appareils usagés à éliminer.

