



Horloge à durée « silencieuse » XL

Mode d'emploi



Manual | Manuel

Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil de la maison TimeTEX.

1. avant de travailler avec l'appareil

- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.
- En respectant le mode d'emploi, vous éviterez également d'endommager l'appareil et de compromettre vos droits légaux en matière de vices cachés en cas de mauvaise utilisation.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par le non-respect de ce mode d'emploi.
- *Respectez en particulier les consignes de sécurité !*
- *Conservez bien ce mode d'emploi !*

2. Pour votre sécurité :

- N'utilisez pas le produit d'une autre manière que celle décrite dans ce mode d'emploi.
- Il est interdit de réparer, de transformer ou de modifier l'appareil de sa propre initiative.



Attention ! Risque de blessure :

- Conservez l'appareil et les piles hors de portée des enfants.
- Les piles peuvent être mortelles en cas d'ingestion. L'ingestion d'une pile peut entraîner de graves brûlures internes et la mort dans les deux heures qui suivent. Si vous pensez qu'une pile a pu être avalée ou pénétrer dans l'organisme d'une autre manière, demandez immédiatement une aide médicale.
- Ne pas jeter les piles au feu, les court-circuiter, les démonter ou les recharger. Risque d'explosion !
- Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé. Pour éviter les fuites, les piles faibles doivent être remplacées le plus rapidement possible.
- Porter des gants et des lunettes de protection résistants aux produits chimiques lors de la manipulation de piles qui ont fui !



Remarques importantes sur la sécurité des produits !

- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs.
- Protéger de l'humidité.

3. Mise en service :

- Ouvrez le compartiment à piles.
- Insérez deux piles AA 1,5 V neuves en respectant la polarité.
- Une courte alarme retentit.
- Refermez le compartiment à piles.
- Placez l'interrupteur à coulisse pour le volume au-dessus du compartiment des piles dans la position souhaitée (voir point 4.1).
- Définissez la durée souhaitée du signal sonore ou si un signal de déroulement est souhaité (voir point 4.1).
- L'appareil est maintenant prêt à fonctionner.

4. Serveur :

- Placez l'horloge sur une surface lisse et plane, puis ouvrez le support.
- Les aimants encastrés au dos permettent également une fixation sur une surface magnétique.
- L'horloge de durée peut également être accrochée à un mur grâce à l'ouverture en forme de trou de serrure au dos.
- Réglez la durée souhaitée (1 - 60 minutes) à l'aide du bouton rotatif. La plage de temps est marquée par un indicateur de temps restant coloré.
- Le compte à rebours commence et l'affichage coloré du temps restant diminue continuellement.
- Une fois le temps écoulé, l'alarme retentit au volume réglé.
- Le son de l'alarme peut être complètement désactivé ou sa durée peut être réglée individuellement (voir point 4.1).
- Pour mettre fin à l'alarme, vous pouvez tourner brièvement le bouton du disque horaire coloré vers la droite et le ramener à la position zéro.

4.1 Paramètres d'alarme :

L'interrupteur à coulisse situé au-dessus du compartiment des piles permet de régler le signal de déroulement comme suit :

Volume sonore: doucement / fort

Alarmdauer: 0/1/3/6/10/15/20/25/30 Secondes

Le commutateur rotatif situé au-dessus du compartiment des piles permet de régler la durée souhaitée de l'alarme. Si la durée est réglée sur 0, l'alarme ne retentit pas.

4.2 Remplacement de la pile:

- Si les fonctions s'affaiblissent, remplacez les piles..
- Assurez-vous que la polarité des piles est correcte.

5. Entretien et maintenance

- Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et légèrement humide. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de solvants ! Protéger de l'humidité.
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
- Rangez votre appareil dans un endroit sec.

6. Élimination des piles

Il est possible que vous ayez acheté un article contenant des piles/accumulateurs (désignés ci-après par le terme de piles (usagées)). Pour cette raison, nous sommes légalement tenus d'attirer votre attention sur les points suivants :

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de remettre les piles usagées à un point de collecte approprié. Vous pouvez remettre vos piles usagées aux points de collecte publics de votre commune ou partout où des piles du type concerné sont vendues. Vous pouvez également déposer ou renvoyer gratuitement vos piles usagées à notre entrepôt d'expédition (voir ci-dessous). Si vous souhaitez faire usage de cette possibilité, envoyez vos piles usagées avec la mention „usagé“ à l'adresse suivante :

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Allemagne

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Deggendorfstr. 5 · 4030 Linz · Autriche

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Stemmerstr. 54 · 8238 Büsingen · Suisse

Veillez noter que notre obligation de reprise se limite aux piles usagées du type que nous avons ou avons eu dans notre assortiment en tant que piles neuves ainsi qu'aux quantités habituelles pour les utilisateurs finaux.

Les piles usagées contiennent des matières premières précieuses qui sont recyclées.

La poubelle barrée signifie : les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Pb : La batterie contient plus de 0,004% de plomb en masse.

Cd : La pile contient plus de 0,002% de cadmium en masse.

Hg : la pile contient plus de 0,0005% de mercure en masse.



Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques

Le symbole „poubelle barrée“ signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être collectés séparément des déchets municipaux non triés et déposés gratuitement dans un point de collecte communal. Les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas enfermés dans l'appareil usagé doivent être séparés de celui-ci avant d'être remis à un point de collecte fixe. Il est de votre responsabilité d'effacer les données personnelles sur les appareils usagés à éliminer.



Données techniques

Durée du temps :	1 – 60 Minuten
Volume de l'alarme :	faible - fort (éteint si la durée de l'alarme est à 0)
Alarme-Dauer	0/1/3/6/10/15/20/25/30 Secondes
Alimentation électrique :	2 x 1,5 V AA Batterien
Dimensions du boîtier :	320 mm ø, 30 / 40 mm de profondeur (sans / avec bouton rotatif)
Poids :	360 g (appareil seul)

Manual | Manuel:
www.timetex.com/docs

Ce manuel ou des extraits de celui-ci ne peuvent être publiés qu'avec l'accord de TimeTEX. Les données techniques sont celles en vigueur au moment de l'impression et peuvent être modifiées sans préavis.

Vous trouverez les données techniques et les informations les plus récentes concernant votre produit sur notre site Internet en saisissant le numéro d'article utilisé sur l'emballage ou le produit.

www.timetex.com | info@timetex.com

