



Gruppen-Sprach-Rekorder

„Mini“, 6-tlg.

Wichtige Informationen (Bewahren Sie diese sorgfältig auf)

- Die Aufnahmezeit beträgt max. 10 Sekunden
- Ihr Sprach-Rekorder „mini“ enthält drei 1,5 V LR44 Knopfzellen. Diese sind nicht wiederaufladbar.
- Entfernen Sie entladene Knopfzellen immer komplett. Mischen Sie neue Batterien nicht mit alten.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf eine korrekte Ausrichtung (Polarität).
- Die Batterien sollten nicht von Kindern gewechselt werden.
- Verwenden Sie zum Öffnen und Schließen des Batteriefaches einen geeigneten Schraubendreher.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Wasser.

Bedienung

- Vor erstmaliger Verwendung Batterie-Entladungsschutz (Aufkleber am Batteriepol) entfernen.
- Um Sprachaufnahmen vorzunehmen, stellen Sie den Schiebeschalter am Boden des Gerätes auf REC.
- Drücken Sie für die Dauer der Aufnahme die gelochte Platte nach unten.
- Bei jeder Neuaufnahme wird die vorhergehende Aufnahme komplett gelöscht.
- Für die Sprachwiedergabe den Schiebeschalter am Boden des Rekorders auf PLAY stellen.
- Durch ein kurzes Drücken der gelochten Platte wird die Aufnahme abgespielt.
- Bei Nichtgebrauch den Schiebeschalter in der Stellung OFF (mittlere Position) positionieren.

Batterieentsorgung

Möglicherweise haben Sie einen Artikel erworben, der Batterien / Akkus (nachfolgend nur als (Alt-)Batterien bezeichnet) enthält. Aus diesem Grund sind wir gesetzlich verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Endnutzer sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien einer geeigneten Sammelstelle zuzuführen. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Kommune oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Sie können Ihre Altbatterien auch unentgeltlich an unser Versandlager (s.u.) zurückgeben oder dorthin zurücksenden. Falls Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, schicken Sie Ihre Altbatterien mit dem Vermerk „gebraucht“ an folgende Adresse:

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH

Ländenstraße 10 • 93339 Riedenburg • Germany

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH

Deggendorfstr. 5 • 4030 Linz • Austria

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH

Stemmerstr. 54 • 8238 Büssingen • Schweiz

Bitte beachten Sie, dass sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben sowie auf die für Endnutzer üblichen Mengen.

Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden.

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.

Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber



Elektroaltgeräte-Entsorgung

Das Zeichen „durchgestrichene Mülltonne“ bedeutet: Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Diese sind vielmehr einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen und hierzu kostenlos bei einer der kommunalen Sammelstelle abzugeben. Altbatterien und Altkkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe bei einer stationären Annahmestelle von diesem zu trennen. Für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten haben Sie eigenverantwortlich Sorge zu tragen.



WEEE-Reg.-Nr.: 79696058 | ARA/ERA-Nr.: 40640

Hersteller:

TTS Group LTD

Unit 1, Park Lane Business Park

Kirkby-in-Ashfield

Nottinghamshire

NG17 9GU

UK

Vertrieb:

TimeTEX

HERMEDIA Verlag GmbH

Ländenstraße 10

93339 Riedenburg

Germany



Achtung!

**Nicht für Kinder unter
36 Monaten geeignet.
Erstickungsgefahr.
Kleine Teile.**

©TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH

Ländenstraße 10 • 93339 Riedenburg • Germany

TimeTEX AT • Linz | TimeTEX CH • Büssingen

Verpackung zu Nachweiszwecken aufbewahren.

www.timetex.com

info@timetex.com

Art. 62626