



Enregistreur vocal « Mini »

Mode d'emploi



Manual | Manuel

Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil de la maison TimeTEX.

1. Avant de travailler avec l'appareil

- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.
- En respectant le mode d'emploi, vous éviterez également d'endommager l'appareil et de compromettre vos droits légaux en matière de vices cachés en cas de mauvaise utilisation.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par le non-respect de ce mode d'emploi.
- *Faites particulièrement attention aux consignes de sécurité !*
- *Conservez bien ce mode d'emploi !*

2. Pour votre sécurité

- N'utilisez pas le produit d'une manière différente de celle décrite dans ce mode d'emploi.
- Il est interdit de réparer, de transformer ou de modifier l'appareil sans autorisation..



Attention ! Risque de blessure :

- Conservez l'appareil et les piles hors de portée des enfants.
- Les piles peuvent être mortelles en cas d'ingestion. L'ingestion d'une pile peut entraîner de graves brûlures internes et la mort dans les deux heures qui suivent. Si vous pensez qu'une pile a pu être avalée ou pénétrer dans l'organisme d'une autre manière, demandez immédiatement une aide médicale.
- Ne pas jeter les piles au feu, les court-circuiter, les démonter ou les recharger. Risque d'explosion !
- Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé. Pour éviter les fuites, les piles faibles doivent être remplacées le plus rapidement possible.
- Porter des gants et des lunettes de protection résistants aux produits chimiques lors de la manipulation de piles qui ont fui !



Remarques importantes sur la sécurité des produits !

- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, des vibrations + des chocs.
- Protéger de l'humidité.

3. Mise en service

- Ouvrez le compartiment à piles à l'aide d'un petit tournevis à écrire.
- Insérez trois nouvelles piles bouton LR44 en respectant la polarité.
- Refermez le compartiment à piles à l'aide du petit tournevis.
- L'appareil est maintenant prêt à fonctionner.

4. service

- Pour la prise de vue, faire glisser l'interrupteur au sol sur « Rec »
- Ensuite, maintenir la plaque perforée enfoncée pendant la durée de l'enregistrement.
- Dès que l'appareil émet 1x un bip et que la LED rouge au fond s'allume, l'enregistrement commence.
- Si le temps d'enregistrement de 20 secondes est écoulé ou si la plaque est relâchée, l'appareil émet 2 bips et la LED rouge s'éteint.
- Pour lire l'enregistrement, mettre l'interrupteur sur « Play » et appuyer brièvement sur la plaque perforée pour lire le texte enregistré.
- A chaque nouvel enregistrement, l'ancien texte est effacé.

5. Données techniques

Temps d'enregistrement et de lecture : 20 secondes

Alimentation électrique : 3x piles bouton LR44

Dimensions du boîtier : env. 4,5 cm Ø, env. 2,5 cm de haut

Poids: 26 g



Ce manuel ou des extraits de celui-ci ne peuvent être publiés qu'avec l'accord de TimeTEX. Les caractéristiques techniques sont celles en vigueur au moment de l'impression et peuvent être modifiées sans préavis. Vous trouverez les données techniques et les informations les plus récentes sur votre produit en entrant le numéro d'article sur notre site Internet.

Piles usagées

Ce produit est fabriqué avec des composants et matériaux de grande qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Nous sommes donc dans l'obligation légale de vous informer que :

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu d'apporter les piles usagées à un centre de collecte correspondant. Vous pouvez apporter vos piles usagées aux points de collecte publics de votre municipalité ou partout où des piles de ce type sont vendues. Vous pouvez également renvoyer ou rapporter gratuitement vos piles usagées à notre entrepôt d'expédition (voir ci-dessous). Si vous souhaitez faire usage de cette possibilité, veuillez envoyer vos piles usagées avec la mention « usagé » à l'adresse suivante :

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Allemagne

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Deggen Dorfstr. 5 · 4030 Linz · Autriche

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Stemmerstr. 54 · 8238 Bisingen · Suisse

Veuillez noter que nous ne sommes tenus de reprendre que les piles usagées du type que nous employons ou avons employées neuves dans notre gamme et dans les quantités habituelles pour les consommateurs.

Les piles usagées contiennent des matières premières précieuses qui sont réutilisées.

Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que les piles et batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Pb : la pile contient plus de 0,004 % de plomb en masse

Cd : la pile contient plus de 0,002 % de cadmium en masse

Hg : la pile contient plus de 0,0005 % de mercure en masse



Appareils électroménagers usés

Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être collectés séparément des déchets ménagers et apportés gratuitement à l'un des points de collecte municipaux. Les piles et batteries usagées qui ne sont pas intégrées à l'appareil doivent en être retirées avant d'être remis à un point de collecte fixe. La suppression des données personnelles sur les appareils usagés est à votre propre charge.



Inscription au registre DEEE : 79696058 | Identifiant ARA/ERA : 40640