



Gehör-Schutz „Auris Plus“ für Kinder

für konzentriertes Arbeiten – keine akustische Ablenkung



62024042



Manual | Manuel

Anwendungsbereich:

Dieser Gehör-Schutz bietet bei ordnungsgemäßem Einsatz und sachgerechter Pflege einen hervorragenden Schutz vor schädlichem oder ablenkendem Lärm z.B. von dynamischen Maschinen, wie sie in Werkstätten zu finden sind, von Motorsägen oder ähnlichem. Auch ein höherer Lärmpegel, der andere Ursachen hat, z.B. im Klassenraum, kann dadurch deutlich reduziert werden. In der Folge ist eine verbesserte Konzentrationsfähigkeit gegeben, was sich positiv auf die Arbeitsergebnisse der Kinder auswirken kann.

Gesetzliche Anforderungen:

Dieser Gehörschützer erfüllt die Anforderungen der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425 durch die Europäische Norm EN352-1:2020 „Gehörschützer - Allgemeine Anforderungen - Teil 1: Kapselgehörschützer“.

CE-Kennzeichnung:

Das CE-Zeichen wurde von der genannten Stelle ausgegeben: 2797 (BSI Group The Netherlands B.V.)

Verwendung / Anleitung: (Kapselgehörschützer)

1. Gehör-Schutzkapseln aus dem halbrunden Bügel nach unten ziehen.
2. Anschließend die Kapseln so weit auseinanderziehen, dass sie sich gut aufsetzen lassen.
3. Zum Verstellen der Schutzkapseln diese langsam auf die gewünschte Position nach unten ziehen bzw. nach oben schieben.
4. Die verstellbaren Schutzkapseln so positionieren, dass die gesamte Ohrmuschel bedeckt ist, d.h. die Polsterung um diese verläuft.
5. Beim Abnehmen den Gehör-Schutz wieder mit beiden Händen an den Schutzkapseln anfassen, auseinanderziehen und anschließend abnehmen.
6. Anschließend die Schutzkapseln wieder in den Bügel einklappen.

Tipp:

Wird der Gehör-Schutz wie vorgegeben angewandt, nehmen Sie nicht nur die eigene Stimme deutlich anders wahr, sondern Außengeräusche sind erkennbar gedämpfter wahrnehmbar. D.h., störende Geräusche werden gedämmt, eine Unterhaltung ist trotzdem möglich.

Warnung:

1. Diese Kapsel-Gehör-Schützer sind von „mittlerer Größe“ gemäß EN352-1 und daher für Kinder (ab 5 Jahren empfohlen) besonders gut geeignet. Es betrifft die **Art. 70042, 70043, 70044, 70048, 70049, 70056, 70057 und 70058.**

2. Der Gehör-Schutz sollte regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Setzen Sie den Gehör-Schutz auf, bevor Sie Lärm ausgesetzt sind, und tragen Sie ihn die gesamte Zeit, die der Lärm andauert. Dieser Gehör-Schutz bietet nur ausreichenden Schutz, wenn Sie diese Empfehlungen befolgen.
3. Der Gehör-Schutz kann durch bestimmte chemische Substanzen beschädigt werden. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.
4. Kapsel-Gehör-Schutz und insbesondere Polster können sich im Laufe der Zeit durch Abnutzung verschlechtern und sollten in regelmäßigen Abständen, z.B. auf Risse und Undichtigkeiten, untersucht werden. Tauschen Sie den Gehör-Schutz nach 2 bis 3 Jahren normaler Benutzung oder früher aus, wenn er Anzeichen einer Verschlechterung zeigt.
5. Beachten Sie, dass die Verwendung von Hygieneüberzügen die akustische Leistung des Gehör-Schutzes beeinträchtigen kann.
6. Achten Sie darauf, dass der Gehör-Schutz in lauten Umgebungen dauerhaft getragen wird.
7. Der Gehör-Schutz bietet keinen ausreichenden Schutz, wenn er nicht richtig passt und wenn er nicht regelmäßig auf Schäden überprüft wird.
8. Wenn die Empfehlungen nicht beachtet werden, gewährleistet der Gehör-Schutz keinen ausreichenden Schutz.
9. Stellen Sie sicher, dass der Kapsel-Gehör-Schutz gemäß den Anweisungen des Herstellers eingesetzt und funktionsfähig gehalten wird.

Austauschen:

Der gesamte Gehör-Schutz sollte mindestens alle 2 bis 3 Jahre ausgetauscht werden, damit ein ausreichender Schutz gewährleistet ist. Es gibt keine austauschbaren Ersatzteile. Versuchen Sie daher nicht, Teile des Gehör-Schutzes selbst zu ersetzen. Dadurch kann die Schutzfunktion beeinträchtigt und/oder der komplette Gehör-Schutz beschädigt werden.

Reinigen:

Reinigen Sie den Gehör-Schutz mit warmem Seifenwasser. Verwenden Sie zum Reinigen keine organischen Lösungsmittel oder Alkohol.

Desinfizieren:

1. Je nach Intensität der Nutzung sollte der Gehör-Schutz alle 3 Monate desinfiziert werden.
2. Dabei sollten alle Teile des Gehör-Schutzes desinfiziert werden, die in Kontakt mit dem Benutzer kommen. Verwenden Sie zum Desinfizieren ein für Kunststoffe geeignetes und für den Benutzer unschädliches Mittel.

Material:

Kunststoff POM (halbrunder Bügel), ABS/HIPS (Kapsel) sowie PU-Schaum und weiches PVC-Kunstleder (Polster, Abdeckung, Einlagen)

Aufbewahrung:

1. Wenn der Gehörschutz nicht genutzt wird, sollte er in einem sauberen / dichten Beutel sowie stoßgesichertem Karton gelagert werden.
2. Bei Modellen mit Kunstleder sollte die Aufbewahrungstemperatur nicht über 45 °C liegen. Das für das Kunstleder verwendete umweltfreundliche Material kann sich bei hohen Temperaturen - sowohl bei der Aufbewahrung als auch bei der Nutzung - über die Zeit qualitativ verändern.

Gewicht: ca. 209g

Manual | Manuel: www.timetex.com/docs

Dämpfungswerte											
SNR: 25.0 dB (H: 30.1 dB M: 22.2 dB L: 15.9 dB)											
Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
Mean Attenuation (dB)	21.6	18.0	15.4	22.6	31.4	34.0	38.5	38.3			
Standard Deviation (dB)	6.5	3.1	3.8	3.3	3.9	5.1	3.2	4.5			
APV (dB)	15.1	14.9	11.6	19.2	27.4	28.9	35.3	33.7			
Average values	Hm	34	Mm	25	Lm	18.9	SNRm	27.8			
	Hs	3.8	Ms	2.8	Ls	3.1	SNRs	2.8			
Standard deviation											

Die Konformitätserklärung können Sie einsehen unter:

www.timetex.de/keAurisPlus
www.timetex.at/keAurisPlus | www.timetex.ch/keAurisPlus

Hersteller:

©TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Germany
TimeTEX AT · Linz | TimeTEX CH · Bülchingen | www.timetex.com | info@timetex.com
Verpackung zu Nachweiszwecken aufbewahren.

CE-Test:

CRITT SPORT LOISIRS
ZA du Santal, 21 rue Albert EINSTEIN
86100 – CHATELLERAULT
France

CE-Genemigung: Notify Body No. 2797
BSI Group The Netherlands B.V.
Say Building – John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam
Netherlands