



Gehör-Schutz

„Auris Mini“, blau

Für konzentriertes Arbeiten, keine akustische Ablenkung.

Art. 69960



- Maße Ohrstöpsel:** ca. 2 cm ø
Dämmwert (SNR): 16.5 dB Dämmt störende Geräusche, Unterhaltung trotzdem möglich.
Gewicht: ca. 12 g
Hinweis: Nur unter Aufsicht Erwachsener benutzen.

Für Kinder ab 5 Jahren. Verpackung zu Nachweiszwecken aufbewahren.

Material: Kunststoffhalsband = PP, Anschluss = ABS, Gehörschutzstöpsel = Silikon

Nutzungsdauer: 1 Jahr

Empfehlung: Der Gehörschutz sollte immer in lauten Umgebungen getragen werden.

Anleitung

1. Gehör-Schutz mit beiden Händen am Bügel anfassen.
2. Anschließend so weit aufspreizen, dass er sich gut in die Ohrmuscheln setzen lässt.
3. Beim Abnehmen den Gehör-Schutz wieder mit beiden Händen am Bügel anfassen, aufspreizen und anschließend abnehmen.

Reinigung und Desinfektion:

1. Die Ohrstöpsel müssen nach einem gewissen Nutzungszeitraum gereinigt und desinfiziert werden.
2. Reinigen Sie Staub sanft mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab. Beschädigen Sie dabei nicht die Ohrstöpsel.
3. Reinigen Sie starken Schmutz mit warmen Seifenwasser. Nehmen Sie dazu die Ohrstöpsel und weichen Sie sie im Seifenwasser ein. Die Ohrstöpsel dürfen nicht gezogen oder verdreht werden. Entfernen Sie das Waschmittel durch gründliches Ausspülen.
4. Wischen Sie das restliche Wasser nach der Reinigung ab und lassen Sie die Ohrstöpsel an einem Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung oder Heißluft, z. B. durch Haartrockner, trocknen.
5. Der Teil der Ohrstöpsel, der in Kontakt mit dem Träger ist, wird mit einem sanften Desinfektionsmittel desinfiziert.
6. Stellen Sie sicher, dass Sie die ganze Seife und das ganze Wasser aus den Ohrstöpseln entfernen, bevor Sie sie in Ihre Ohren stecken.



ab 5 Jahren
from age 5
à partir de 5 ans



Die Konformitätserklärung können Sie einsehen unter: www.timetex.de/ke69960 www.timetex.at/ke69960 | www.timetex.ch/ke69960

©TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Germany | TimeTEX AT · Linz | TimeTEX CH · Büsingen
Adresse zu Nachweiszwecken aufbewahren. | www.timetex.com | info@timetex.com | Made in Taiwan.

42028010



Gehör-Schutz „Auris Mini“, blau

Ear Defenders “Auris Mini”, blue

Casque anti-bruit «Auris Mini», bleu

CE
2797
EN352



Manual | Manuel

Dämpfungswerte

SNR: 16.5 dB (H: 17.9 dB | M: 13.3 dB | L: 12.2 dB)

Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB)	22.5	20.1	16.6	15.8	17	23.9	25.4	28.1
Standard Deviation (dB)	6.4	5.2	5.5	5.3	4.6	6.9	4.5	5.1
APV (dB)	16.1	15	11.1	10.5	12.4	16.9	20.9	23
Average values	Hm (dB)	22.2	Mm (dB)	17.6	Lm (dB)	16.6	SNRm (dB)	20.5
Standard deviation	Hs (dB)	4.2	Ms (dB)	4.3	Ls (dB)	4.4	SNRs (dB)	4

Gesetzliche Anforderungen:

Dieser Gehörschützer erfüllt die Anforderungen der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425 durch die Europäische Norm EN352-2:2020 „Gehörschützer – Allgemeine Anforderungen – Teil 2: Gehörschutzstöpsel“.

Warnung:

1. Dieser Gehör-Schützer ist von „mittlerer Größe“ gemäß EN352-2 und daher für Kinder (ab 5 Jahren empfohlen) besonders gut geeignet. Es betrifft die Art. 69960.
2. Bei einem Schlag auf das Stirnband können schädliche Geräuschpegel verursacht werden.
3. Der Gehör-Schutz sollte regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Setzen Sie den Gehör-Schutz auf, bevor Sie Lärm ausgesetzt sind, und tragen Sie ihn die gesamte Zeit, die der Lärm andauert. Dieser Gehör-Schutz bietet nur ausreichenden Schutz, wenn Sie diese Empfehlungen befolgen.
4. Der Gehör-Schutz kann durch bestimmte chemische Substanzen

CE-Test:

CRITT SPORT LOISIRS
ZA du Sanital, 21 rue Albert EINSTEIN
86100 – CHATELLERAULT
France

CE-Genemigung: Notify Body No. 2797

BSI Group The Netherlands B.V.
Say Building – John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam
Netherlands

- beschädigt werden. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.
5. Der Stöpsel des Gehör-Schutzes kann sich im Laufe der Zeit durch Abnutzung verschlechtern und sollten in regelmäßigen Abständen, z.B. auf Risse und Undichtigkeiten, untersucht werden. Tauschen Sie den Gehör-Schutz nach 1 Jahren normaler Benutzung oder früher aus, wenn er Anzeichen einer Verschlechterung zeigt.
 6. Beachten Sie, dass die Verwendung von Hygieneüberzügen die akustische Leistung des Gehör-Schutzes beeinträchtigen kann.
 7. Achten Sie darauf, dass der Gehör-Schutz in lauten Umgebungen dauerhaft getragen wird.
 8. Der Gehör-Schutz bietet keinen ausreichenden Schutz, wenn er nicht richtig passt und wenn er nicht regelmäßig auf Schäden überprüft wird.
 9. Wenn die Empfehlungen nicht beachtet werden, gewährleistet der Gehör-Schutz keinen ausreichenden Schutz.
 10. Stellen Sie sicher, dass der Kapsel-Gehör-Schutz gemäß den Anweisungen des Herstellers eingesetzt und funktionsfähig gehalten wird.